



Датчики температуры серии TM, TG, TF.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93

Таблица № 3 Технические характеристики ДТ серии ТМ, ТG, ТF

Серия	TG			TM			Диапазон измерений, в котором Пронорм.-на погрешность, °C (для всех модификаций)	Предел основной абсолютной погрешности измерения, ±°C
Модификации Наименование характеристики	TGH100A(S,T,U) TGH130A(S,T,U) TGH160A(S,T,U)	TGH100A(S,T,U) TGH130A(S,T,U) TGH160A(S,T,U)	TGI100A(S,T,U) TGI130A(S,T,U) TGI160A(S,T,U)	TMH100A(S,T,U) TMH130A(S,T,U) TMH160A(S,T,U)	TMV100A(S,T,U) TMV130A(S,T,U) TMV160A(S,T,U)	TMI100A(S,T,U) TMI130A(S,T,U) TMI160A(S,T,U)		Класс 1
1.Диапазон шкалы, °C	-70...40 - -30...70 - - -20...60 - - - 0...120 0...160 0...200 0...250 0...300 0...400 0...500 -	-70...40 - -30...70 - - -20...60 - - - 0...120 0...160 0...200 0...250 0...300 0...400 0...500 -	-70...40 - -30...70 - - -20...60 - - - 0...120 0...160 0...200 0...250 0...300 0...400 0...500 -	- -70...50 -30...70 -30...170 -30...270 - 0...60 0...100 0...120 0...160 0...200 0...250 0...300 0...320 0...400 0...500 0...600	- -70...50 -30...70 -30...170 -30...270 - 0...60 0...100 0...120 0...160 0...200 0...250 0...300 0...320 0...400 0...500 0...600	- -70...50 -30...70 -30...170 -30...270 - 0...60 0...100 0...120 0...160 0...200 0...250 0...300 0...320 0...400 0...500 0...600 -		-50...20 -50...30 -20...60 -20...150 -20...240 -10...50 10...50 10...90 10...110 10...150 20...180 30...220 30...270 30...290 50...350 50...450 100...500
2.Класс точности	1	1	1	1	1	1		
3.Показатель тепловой инерции, не более, с	5			5				
3.Вид защиты от воды и пыли	IP65			IP65				
4.Диаметр погружаемой части, мм	6; 8; 9			6; 8; 9				
5.Длина погружаемой части, мм	60...2000			60,120,150,200, 201...500, 501...2000				
6.Номинальный диаметр корпуса, мм	100;130;160			100;130;160				
7.Масса, кг								
8.Материал погружаемой части	Нержавеющая . сталь			Нержавеющая сталь				
9.Средний срок службы, лет	10			10				
10.Доп. устройства	Контакты K2.XX, Марка взрывозащиты 1ExibIICT6			Контакты K2.XX, Марка взрывозащиты 1ExibIICT6				

Таблица № 3 Технические характеристики ДТ серии ТМ, ТG, ТF

Серия	TF			Диапазон измерений, в котором Пронормирована погрешность, °C (для всех модификаций)	Предел основной абсолютной погрешности измерения, ±°C	
Модификации Наименование характеристики	TFH100A(S,T,U)	TFV100A(S,T,U)	TFI100A(S,T,U)		Класс 1	
	TFH130A(S,T,U)	TFV130A(S,T,U)	TFI130A(S,T,U)			
	TFH160A(S,T,U)	TFV160A(S,T,U)	TFI160A(S,T,U)			
1.Диапазон шкалы, °C	-	-	-	-50...20	1	
	-70...50	-70...50	-70...50	-50...30	1	
	-30...70	-30...70	-30...70	-20...60	1	
	-30...170	-30...170	-30...170	-20...150	2	
	-30...270	-30...270	-30...270	-20...240	5	
	-	-	-	-10...50	1	
	0...60	0...60	0...60	10...50	0,5	
	0...100	0...100	0...100	10...90	1	
	0...120	0...120	0...120	10...110	1	
	0...160	0...160	0...160	10...150	2	
	0...200	0...200	0...200	20...180	2	
	0...250	0...250	0...250	30...220	2	
	0...300	0...300	0...300	30...270	5	
	0...320	0...320	0...320	30...290	5	
	0...400	0...400	0...400	50...350	5	
	0...500	0...500	0...500	50...450	5	
	0...600	0...600	0...600	100...500	10	
				-		
	2.Класс точности	1	1	1		
	3.Показатель тепловой инерции, не более, с	5				
3.Вид защиты от воды и пыли	IP65					
4.Диаметр погружаемой части, мм	6; 8; 9					
5.Длина погружаемой части, мм	60,120,150,200, 201...500, 501...2000					
6.Номинальный диаметр корпуса, мм	100;130; 160					
7.Масса, кг						
8.Материал погружаемой части	Нержавеющая сталь					
9.Средний срок службы, лет	10					
10.Дополнительные устройства	Контакты K2.XX, Марка взрывозащиты 1ExibIICT6					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93